



Ceramic ProTect

Anwendung:

Der Raum sollte staubfrei, gut belüftet sein und über eine gute Beleuchtung verfügen

Sorgen Sie für eine optimale Lackvorbereitung

Die Oberfläche muss staub – und fettfrei sein

Auf gutes Licht achten

Geben Sie ausreichend Produkt auf den Applikator

Tragen Sie Ceramic ProTec gleichmässig und zügig auf

Bearbeiten Sie immer nur ein Bauteil, da die Abluftzeit durch

Temperatur und Luftfeuchte variiert. (2 – 5 Minuten)

Nach dem Abtragen des Produktüberstandes entsteht, während die Beschichtung reagiert, ein feiner, grauer Schleier der sich mühelos entfernen lässt

Die Beschichtung ist nach ca. 2 Stunden unempfindlich gegen Feuchtigkeit und glatt.

Eine zusätzliche Hydrophobierung ist nicht notwendig

Die endgültige Härte und Chemikalienbeständigkeit ist nach etwa 2 Wochen erreicht.

Ursachen für Defekte

Kontaminierte Pads und Mikrofasertücher

Unzureichende Oberflächenvorbereitung

Zu wenig Keramik auf dem Applikator Pad

Nicht ausreichende Trocknungszeit nach dem Polieren
Oberfläche zu heiß